

Kit pour chargé de consignation BC - 18510

🕒 Départ usine sous 10 jrs

Le kit pour chargé de consignation BC - NFC18510 dote les électriciens de multiples équipements de protection individuelle et de condamnation, pour des opérations électriques en basse tension.

Ce kit d'intervention pour travaux électriques est conçu conformément à la norme NFC18510.



Ce kit d'intervention EPI et condamnation se compose :

- Un pare-visage, serre-tête + protège-front (réf.PT1377.01)
- Une paire de gants de protection électrique classe 0, 1000V (réf.PM1326)
- Une lampe frontale (réf.LA1393.01)
- Deux cadenas de consignation S32 (réf.CO0386.01)
- Un crochet de consignation 428 capacité de 6 cadenas (réf.CO0147.01)
- Un câble de consignation S806 1.8m (réf.CO0194.01)
- Deux condamneurs de disjoncteurs universels à vis S2394 (réf.CO0599.01)
- Un vérificateur d'absence de tension avec cordon (réf.CO0013.03)
- Deux étiquettes de consignation réutilisables "Ne pas Toucher" S4327LFR (réf.CO0151.28)
- Un tapis isolant classe 3 (réf.TA0303.01)
- Une banderole "Ne pas franchir" (réf.SL0613.01)

Caractéristiques techniques : Kit pour chargé de consignation BC - 18510

Modèle	CO0608.01	CO0608.02	CO0608.03	CO0608.04	CO0608.05
Pare-visage	PT1377.01	PT1377.01	PT1377.01	PT1377.01	PT1377.01
Gants	PM1326.01	PM1326.02	PM1326.03	PM1326.04	PM1326.05
Taille gants	7	8	9	10	11
Lampe frontale	LA1393.01	LA1393.01	LA1393.01	LA1393.01	LA1393.01
Cadenas	CO0386.01 (x2)				
Crochet	CO0147.01	CO0147.01	CO0147.01	CO0147.01	CO0147.01
Cable ajustable	CO0194.01	CO0194.01	CO0194.01	CO0194.01	CO0194.01
Condamneur de disjoncteur	CO0599.01 (x2)				
VAT	CO0013.03	CO0013.03	CO0013.03	CO0013.03	CO0013.03
Etiquettes de consignation	CO0151.28	CO0151.28	CO0151.28	CO0151.28	CO0151.28
Tapis isolant	TA0303.01	TA0303.01	TA0303.01	TA0303.01	TA0303.01
Banderole	SL0613.01	SL0613.01	SL0613.01	SL0613.01	SL0613.01
Poids (kg)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Modèle	CO0608.06				
Pare-visage	PT1377.01				
Gants	PM1326.06				
Taille gants	12				
Lampe frontale	LA1393.01				
Cadenas	CO0386.01 (x2)				
Crochet	CO0147.01				
Cable ajustable	CO0194.01				
Condamneur de disjoncteur	CO0599.01 (x2)				
VAT	CO0013.03				
Etiquettes de consignation	CO0151.28				
Tapis isolant	TA0303.01				
Banderole	SL0613.01				
Poids (kg)	0.00				

Options : Kit pour chargé de consignation BC - 18510



Kit pour chargé de consignation BC - 18510

Le kit pour chargé de consignation BC - NFC18510 dote les électriciens de multiples équipements de protection individuelle et de condamnation, pour des opérations électriques en basse tension.

Ce kit d'intervention pour travaux électriques est conçu conformément à la norme NFC18510.

Ce kit d'intervention EPI et condamnation se compose :

- Un pare-visage, serre-tête + protège-front (réf.PT1377.01)
- Une paire de gants de protection électrique classe 0, 1000V (réf.PM1326)
- Une lampe frontale (réf.LA1393.01)
- Deux cadenas de consignation S32 (réf.CO0386.01)
- Un crochet de consignation 428 capacité de 6 cadenas (réf.CO0147.01)
- Un câble de consignation S806 1.8m (réf.CO0194.01)
- Deux condamnateurs de disjoncteurs universels à vis S2394 (réf.CO0599.01)
- Un vérificateur d'absence de tension avec cordon (réf.CO0013.03)
- Deux étiquettes de consignation réutilisables "Ne pas Toucher" S4327LFR (réf.CO0151.28)
- Un tapis isolant classe 3 (réf.TA0303.01)
- Une banderole "Ne pas franchir" (réf.SL0613.01)

